


Ovladač

Návod k použití

1. Produkt:



2. Popis:

- 1) K dispozici jsou dvě tlačítka "▲", "▼"
- (1) "▲" : Posun směrem nahoru
- (2) "▼" : Posun směrem dolů;

3. Ovládání:

● Restartování

a) V případě, že je stůl v nejnižší pozici, podržte tlačítko "▼" po dobu 5 sekund a řídicí jednotka se restartuje do základního nastavení.

b) V případě, že ovládač nereaguje, podržte dlouze tlačítko "▼", sjeďte se stolem do nejnižší polohy a restartujte řídicí jednotku.

● Nastavení výšky

a) Podržte tlačítko "▲", "▼" pro posun nahoru / dolů.

b) Při podržení tlačítka "▲" nebo "▼", po dobu delší více jak 1,2 sekundy, přejdete do módu automatického zdvihu a zastavíte jej stisknutím libovolného tlačítka.

● Odstranění chyby:

V případě, že posuv nereaguje na tlačítka "▲" nebo "▼" a nelze chybu restartovat, počkejte 18 minut a poté zkuste posuv znovu.

Naložení s odpadem



Toto označení znamená, že by odpad neměl být likvidován s jiným domácím odpadem. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, využijte systémů pro sběr surovin nebo se obraťte na svého prodejce, který zajistí bezpečnou likvidaci.